SLIM PAR 64 LED

MODE D’EMPLOI

FRANCAIS

Merci d'avoir choisi ce produit Ghost. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale de toutes les possibilités de l'appareil, lisez attentivement cette notice avant l'utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de l'absence de dommage lié au transport. En cas d'endommagement, n'utilisez pas l'appareil et contactez le vendeur.

Important : Cet appareil a quitté notre usine en parfaite condition et bien emballé. Il est primordial que l'utilisateur suive les instructions de sécurité et avertissements inclus dans ce manuel. La garantie ne s'applique pas en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte. Le vendeur ne prend pas la responsabilité des défauts ou de tout problème résultant du fait de n'avoir pas tenu compte des mises en garde de ce manuel.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l'appareil, assurez vous d'y joindre ce manuel également.

Vérifiez le contenu :
1 Slim Par 64 LED
1 cordon d'alimentation
1 mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SECURITE:

ATTENTION, pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le produit

Afin de protéger l'environnement, merci de recycler les emballages autant que possible.

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil, patientez quelques minutes pour laisser l'appareil s'adapter à la température ambiante lorsqu'il arrive dans une pièce chauffée après le transport. La condensation empêche l'unité de fonctionner en performance optimale et peut même causer des dommages.

Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.

Ne pas insérer d'objet métallique ou verser un liquide dans l'appareil. Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement. Si un corps étranger est introduit dans l'unité, déconnectez immédiatement le l'appareil de la source d'alimentation.

Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, éloigné de tout matériau ou liquide inflammable. L'appareil doit être fixé à 50cm minimum des murs.
Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, un risque de surchauffe en résulterait.
Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux et nettoyez l'unité régulièrement.
Ne pas laisser l'unité à portée des enfants.
Les personnes non expérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne dirigez pas l'effet laser en direction des avions.
La température ambiante maximum d'utilisation de l'appareil est de 40°C. Ne pas l'utiliser au-delà de cette température.
Assurez-vous que la zone au-dessous du lieu d'installation ne comporte pas de personnes indésirables pendant le montage, le démontage et les opérations de maintenance.
Laissez l'appareil refroidir environ 10 minutes avant d'effectuer des réparations.
Débranchez toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période de temps prolongée ou si vous voulez entreprendre des réparations.
Les installations électriques ne peuvent être faites que par du personnel qualifié et conformément aux réglementations de sécurité électrique et mécanique en vigueur dans votre pays.
Assurez-vous que le voltage de la source d'alimentation de la zone dans laquelle vous vous trouvez ne dépasse pas celui indiqué à l'arrière de l'appareil.
Le cordon d'alimentation doit toujours être en condition parfaite. Mettez immédiatement l'unité hors tension si le cordon est écrasé ou endommagé.
Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles!
L'appareil doit être à la masse selon les règles de sécurité.
Ne pas connecter l'unité à un variateur de lumière.
Utilisez toujours les câbles appropriés et certifiés lorsque vous installez l'unité.
Pour éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a pas de pièces pouvant être changées par l'utilisateur à l'intérieur.
Ne Jamais réparer ou court-circuiter un fusible. Remplacez systématiquement un fusible endommagé par un fusible de même type et spécifications électriques!
En cas de problèmes de fonctionnement sérieux, arrêtez toute utilisation de l'appareil et contactez votre revendeur immédiatement.
La coque et les lentilles doivent être remplacées si visiblement endommagées.
Utilisez l'emballage d'origine si l'appareil doit être transporté.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter toute modification au produit non spécifiquement autorisée par les parties responsables.
Important: Ne jamais fixer directement la source de lumière! Ne pas utiliser d'effets en présence de personnes souffrant d'épilepsie.

Fonctions :

3 ou 7 canaux DMX 512
Couleurs statiques ou mélange RGB avec ou sans contrôleur DMX
Programmes automatiques intégrés via Maitre / Esclave ou DMX avec vitesse ajustable
Programmes Musicaux intégrés via Maitre / Esclave ou DMX
Effets « strobo » avec vitesse ajustable

Fonctionnement DMX :

1. Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « 3 CH » ou « 7 CH » apparaisse sur l'afficheur led
2. Appuyez sur « Enter »
3. En sélectionnant « Up » ou « Down », choisissez l'adresse DMX (d001 - d512)

Mode Maitre / Esclave :

Une unité fonctionne comme Maitre et contrôle toutes les autres unité Esclaves. Vous devez parametrer les unités Maitre ou Esclave dans le mode approprié pour cette configuration.
Paramétrage Maitre :
1. Connectez les unités avec un cable DMX
2. Utilisez n'importe quel mode Autonome pour l'unité Maitre

Paramétrage Esclave :
1. Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « 3 CH » ou « 7 CH » apparaisse sur l'afficheur led
2. Appuyez sur « Enter »
3. En sélectionnant « Up » ou « Down », choisissez l'adresse DMX d001

Mode Autonome :

Automatique :
1. Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « P _ _» apparaisse sur l'afficheur led
2. Appuyez sur « Enter »
3. En sélectionnant « Up » ou « Down », choisissez le programme désiré
4. Appuyez sur « Enter » pour confirmer votre choix

Musical :
1. Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « C _ _» apparaisse sur l'afficheur led
2. Appuyez sur « Enter »
3. En sélectionnant « Up » ou « Down », choisissez le programme désiré (P5—P6)
4. Appuyez sur « Enter » pour confirmer votre choix

Couleurs prédéfinies :
1. Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « C _ _» apparaisse sur l'afficheur led
2. Appuyez sur « Enter »
3. En sélectionnant « Up » ou « Down », choisissez la couleur désirée
4. Appuyez sur « Enter » pour confirmer votre choix

Mélange de couleurs statique :
1. Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « U _ _» apparaisse sur l'afficheur led
2. Appuyez sur « Enter »
3. En sélectionnant « Up » ou « Down », choisissez la valeur de couleur désirée (0—100)
4. Appuyez sur « Enter » pour confirmer votre choix et continuer pour la couleur suivante
5. En sélectionnant « Up » ou « Down », choisissez la valeur de couleur désirée (0—100)
6. Continuer jusqu'à obtention du mélange de couleur désiré
7. Appuyez sur « Enter » pour sauvegarder le mélange final

Mode 7 Canaux

CANAL	VALEUR	FONCTION	
1	0 - 255	Rouge Dimmer : 0% - 100 %	
2	0 - 255	Vert Dimmer : 0% - 100 %	
3	0 - 255	Bleu Dimmer : 0% - 100 %	
4	0 - 015	Macros Couleurs hors fonction	
	016 - 255	Macros Couleurs	
5	0 - 255	Vitesse (Valeur du canal 6 @ 032 - 223) Lent - Rapide	
		Strobe (Rouge, Vert, Bleu et canaux des macros couleurs seulement)	
	0 - 015	pas de fonction	
	016 - 255	Lent - Rapide (6 Hz - 18 Hz)	
6	0 - 031	Mode RGB	
	032 - 063	Effet Pulse 0 - 100 avec les faders RGB	
	064 - 095	Effet Pulse 0 - 100 avec les faders RGB	quand le canal 6 est entre
	096 - 127	Effet Pulse 0 - 100 avec les faders RGB	032 - 223 , le canal 5
	128 - 159	Transition Fade Auto	contrôle la vitesse.
	160 - 191	Transition couleur "snap" (3 couleurs)	
	192 - 223	Transition couleur "snap" (7 couleurs)	
	224 - 255	Mode Musical	
7	0 - 255	Dimmer Intensité (Mode Macro / RGB) : 0 - 100 %	

Mode 3 Canaux

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0 - 255	Rouge Dimmer : 0% - 100 %
2	0 - 255	Vert Dimmer : 0% - 100 %
3	0 - 255	Bleu Dimmer : 0% - 100 %

CARACTERISTIQUES :
Alimentation : AC100V-240V/50/60Hz
Puissance nominale : 38W
Température de fonctionnement : 45 à 60°C uniquement à l'intérieur
Distance minimum des surfaces inflammables : 0,5 m
Distance minimum des objets eclairés : 0,1 m
Nombre de LED : 180 (60 Rouge, 60 Vert, 60 Bleu) 100 000 Heures
Angle de diffusion : 25°
Dimensions LxWxH: 250x280x65mm
Poids net : 1,5 kg

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants susceptibles d'être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électronique, lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.

Chacune de ces informations peut être modifiée sans avertissement préalable.